ROTATING POINTS IN FG V1.0

FG Version: 8.0.14.3

288 41' 27"

476

585

From Autocad drawing

Rotate/Translate/Scale Points

Enter Point Range (1-10,15,20..50)

552-629

OK   Cancel

Rotate/Translate/Scale Poi...

Rotate | Translate | Scale

Rotate Parameters

Rotation Base Point   STN25

Rotate/Translate/Scale

Rotating: 74 Points

Adjust Points   Restore Points   Close

Rotate/Translate/Scale Points

74 Points Processed

OK

150m

Next ID
630   <No Line>
       <No Desc>

PAN

Check error

476

0.6m

Next ID
630   <No Line>
       <No Desc>

Pnt 585 POSTWIRE

585   476

0.6m

585

Select End Pnt

585

0.6m

Inverse Tool

Start Pnt 585   End Pnt

Traverse ▾ Straight ▾   Close

Select End Pnt

585   476

0.6m

[585 to 476] 0.313m @ 106°11'11"

Start Pnt 476   End Pnt

Traverse ▾ Straight ▾   Close